



この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

リ・ガード TC forROADSTAR について

お取付前に必ずご確認ください

- ◆本製品は衝撃を加えたり、装着時に無理な力を加えないでください。点灯不良の原因になります。
- ◆本製品は張り直しが可能な構造になっておりません。位置を仮合わせの上貼り付けを行ってください。
- ◆本製品は車輛個体差により干渉する箇所が発生する恐れがあります。
干渉した場合、干渉を避ける為に切削や穴あけ等を行ってください。
- ◆穴あけした箇所や配線又は配線を通した箇所等・浸水の可能性が考えられる場所は、
シーリング・テープ等で適宜防水処理を行ってください。(PVCチューブ等)
- ◆本製品を装着する場合、油分及び水分は完全になくした状態で作業を行ってください。
- ◆本製品は貼り付け後に剥がすとLEDユニットの破損につながりますのでおやめください。

製品概要や最新情報、詳しい手順等は
弊社HPを参考にしてください

ジュナックHP



リ・ガードTC
for ROADSTAR



取扱説明書



取付け動画



LED ZARD for ROADSTAR

リ・ガードTC 取付け手順と要領

- ① テールランプを外すために養生テープで車輻を保護します。
◇養生テープを細かく切って使うと貼りやすいです。
- ② トランク内の内張を外します。
- ③ テールランプを外します。
◇テールランプ本体を落とさないように注意！
- ④ テールランプのグロメットに中間ハーネスを通します。
◇テールランプ本体から車輻内部に引き込まれているハーネスの束が黒色のグロメットに通されています。ここに中間ハーネスも一緒に通します。白色カプラーがテールランプ側。最後にハーネスをテープ処理します。
- ⑤ 貼付位置を決めます。
◇マスキングテープ等でマーキングして仮合わせをしながら行います。
- ⑥ 車輻側取付位置の脱脂してください。
- ⑦ 裏面についている両面テープの剥離紙の真ん中をカットします。
◇TCにつけた印を参考に、中央部分の【剥離紙のみ】をカッター等で切ってください
- ⑧ TCの印、車輻側の印を合わせて位置を決めたら中央部分から貼ります。
◇両面テープ中央の剥離紙をカットした部分から左右に開き、印を合わせた所から貼ります。
貼った部分から徐々に剥離紙を左右にはがしながら、TC本体を車輻に貼りつけてください。
- ⑨ テールランプを仮合わせし、ハーネスが噛みこむ箇所があればテール側をヤスリ等で削ってください。
◇テールランプのハーネスに干渉してしまう部分だけを最小限で削るようにしてください。
- ⑩ テールランプの割り込みカプラーを付け中間ハーネスと接続します。
◇⑥のグロメットを内側にしっかり引き込んだら、中間ハーネスと接続します
- ⑪ 点灯チェックを行います。
- ⑫ ハーネス類を安全にまとめ、外した箇所を全て戻します。
◇結束バンド等を使って適切な強度でハーネスをまとめ、安全な場所に固定して下さい。
- ⑬ 車輻が正常な状態であることを確認して終了です。