

LED トランスエンブレム for TOYOTA

LTE-T9. T9S/LTE-T10. T10S 用

Illumination Art
Junack.

共通取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。



取り外したエンブレムは傷などがつかないように柔らかい布で包み
大切に保管してください



◆注意事項◆

- ※本製品はDC12V用として開発、製作しております。
- ※初期不良(取付前の点灯不良等)以外ご使用後の返品はお断り致します。
- ※取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所で行って下さい。
必ず専門の業者に依頼して下さい。

お取付け 方法は別紙に
記載されております。
必ずご覧下さい。

●車検について

光度計測定の結果保安基準適合 (光度 300cd 未満を満たす)

- ※尚、説明書記載以外の取り付けを行った場合 (点滅、加工等) は車検に対応しなくなります。
- また、陸運局にて確認しておりますが地域によっては検査官の主観が異なる事がありますので
事前にご確認下さい。

構成部品

※内容物は必ずご確認ください

【商品内容】 本体×1・結線用具

本製品の電源結線

黒線 /-(マイナス) 線

黒線に白ライン /+(プラス) 線

お取付け前に

純正のナンバー灯が
LED車輛の場合は
右図を参照し、テスター等で
12ボルト以上の電圧が
供給されている配線を確認し、
結線作業を行ってください。

テスター



12V以上の電圧を測定

テスターの測定位置

ナンバー灯

ナンバー灯

The original is pursued to the last. The compromise doesn't permit.

Lead Artist

LED トランスエンブレム for TOYOTA LTE-T9. T9S/LTE-T10. T10S 用

取扱・取付け上のご注意

◎配線類は運転の支障とならないように配線に無理が掛らぬようまとめて下さい。

◎両面テープ等を貼り付ける場合は必ず脱脂して下さい。

エンブレム発光面の破損や剥がれの原因になりますので、以下のような取り扱いはお止めください。



◆洗車時は養生テープ等で表面を保護し、力をかけないように十分ご注意ください。

◆自動洗車機では突起物を避ける選択項目がある場合は必ず選択・設定してください。

必要工具類など

- ◎圧着ペンチ ◎テスター ◎ペンチ ◎脱脂の為のクリーナー
◎ビニールテープ・マスキングテープ・養生テープ等 ◎ドライヤー など

他、スキルや状況に合わせて必要なものをご用意ください

取付け方法概略

- ①純正エンブレムを剥がす。
- ②純正エンブレムのピン穴より配線を通す。
- ③マイナスアースを確実に接続する。
- ④スモールランプ等から+電源を接続する。
- ⑤取り外した部品を元通りに戻す。

参考取付方法

参考取付方法 - リヤの場合 - ◆スモールランプ連動◆

①



バックゲートのパネルをはずします。

②



パネルは全てクリップで止まっているのでボルト等を取り外す必要はありません。

③



赤丸4か所のネジを弛めて取り外します。

④



オープナーのカプラーのみ取り外し、リヤガーニッシュを取り外します。

⑤



赤丸3か所の爪を弛めて純正エンブレムを取り外します。

⑥



外れた状態。
両面テープは付いてません。

⑦



左上の赤丸の穴位置から配線を通し、位置を合せて貼り付けて下さい。

⑧



付属のパッキンを使用し、室内まで配線を通して下さい。

⑨



ライセンスランプの＋より電源を取ります。－線はボディーアースでも結構です。

⑩



点灯確認後、配線をまとめ取り外したパーツ、カプラーを元に戻して完了です。

⚠ 配線の処理に関して注意

配線は車輛にあわせて適度な長さに切って取付けを行ってください。
余った配線を束ねたり(結束バンド等)、発熱する場所に固定すると、配線の断線や溶解など様々な不具合の原因になります。

参考取付方法

参考取付方法 – フロントの場合 – ◆スモールランプ連動◆



① ラジエターフードの3か所のクリップを取り外します。



② 赤丸のクリップを外し、緑色のボルトを外すとフロントバンパーが若干前に動きます。



③ エンブレムを止めている2本のネジを外し、爪を緩めると純正エンブレムが外れます。



④ 上記部分に付属の緩衝材を貼り付けます。



⑤ 固定は商品裏側のネジ穴に純正のネジを使います。



⑥ 裏側から閉め込んでいきます。この時エンブレム本体を軽く押さえながら適度に閉め込んで下さい。



⑦ 配線は助手席側のポジションランプから分岐することをお勧め致します。点灯確認を行った後元に戻して完了です。

⚠ 配線の処理に関して注意

配線は車輻にあわせて適度な長さに切って取付けを行ってください。
余った配線を束ねたり(結束バンド等)、発熱する場所に固定すると、配線の断線や溶解など様々な不具合の原因になります。